

# コモクリヤー使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

## コモクリヤーNO.1・コモハードナー速乾



- ・ウレタンクリヤー
- ・硬化剤比(重量) 5:1
- ・乾燥性と高外観のバランスの取れたクリヤーです
- ・高鮮映、高外観仕上げが可能
- ・メタリックの戻しムラ、色昇りが発生しません

- ・乾燥時間(20°C):  
指触=8分  
テープ可能=5時間  
コンパウンド可能=16時間  
完全硬化=4日

- ・可使時間(20°C)  
(主剤+硬化剤、  
シンナー0%):  
3時間以内

## OFステイン



- ・ハイアート、コモクリヤーに  
混色できる染料です
- ・濁りが少なく鮮やかな発色  
です

## ネオフラットベースNo2



- ・ツヤ消し材
- ・コモクリヤーの場合  
主剤+硬化剤に対してフラットベースの量  
25~30%=3分ツヤ消し  
35~40%=5分ツヤ消し  
45~50%=7分ツヤ消し  
60~65%=全ツヤ消し

## ハイアート専用 シンナー



## 下準備

脱脂綿等で油分や水分、汚れを除去する  
塗装したい所以外を養生します

1

使用するカップを計量しておきます(硬化剤比が重量比のため)

2

主剤とハードナーを5:1の割合で混ぜます  
OFステイン、カラーインク等染料を入れる場合は  
全体量に対して30%以下です

3

ツヤ調整をする場合はフラットベースを色材(主剤)+ハードナー(硬化剤)の  
重量比で加えていきます

主剤+硬化剤に対してフラットベースの量  
25~30%=3分ツヤ消し  
35~40%=5分ツヤ消し  
45~50%=7分ツヤ消し  
60~65%=全ツヤ消し

4

シンナーで希釈するときは  
主剤+ハードナー+フラットベースに対して  
スプレー:0~20%  
です

5

ストレーナーに通し、場合に応じた方法で塗装していきます