



ハインリッヒ・ケーニッヒ製

ブラシペンインク使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

- ・ アクリルラッカーベース ・ 常温 20 で表面乾燥約 1~ 2分、接触乾燥約 2~ 5分
- ・ 染料系塗料で透明感のある着色に仕上げられます
- ・ カラーインクにラッカーが入っているため密着性がよく、今までカラーインクでは塗れなかった物にも塗ることができます
- ・ ペン先が筆になっておりフェルトの先では書けない繊細な木目も書けます
- ・ フェルト芯がない分塗料の容量が大幅アップします
- ・ パルプ式塗料充填機能によりペンのまま混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに使えます
- ・ 屋内向き



1

1 ブラシペンを上下に中のボールがカチカチとなるように良く振ります



2

2 ブラシペンの先を上に向けて、塗料タンクの圧が抜けるように pressの部分を押します
* 塗料のガスが発生するので圧がかかっています、下向きだと塗料が噴き出す恐れがありますのでご注意ください



3

3 下向きにしてミキシングパレット・ペイントボックスに pressを押し塗料を出します
* 色を調色する場合、他のブラシペンも同様に押し、作りたい色をそのままブラシペンで作ります



4

4 コットンクロスに軽く拭き取る様な感じで余分な塗料を取りながらブラシの先を整えます



5

5 木目に沿って色を付けていきます



6

6 使用後は必ずミキシングカップにセルローズシンナーを入れブラシを洗浄して下さい
* 洗浄をしないとブラシのまとまりが悪くなったり、固まったりすることがあります